インターフェースコンバータ PHN-D88

ファームウェアアップデート手順書

VERSION 1.18 版



1. ファームウェアアップデートに関する注意事項

- ・ファームウェアアップデート完了後初期化を行います。必要に応じて、設定されている内容を控えておいてください。
- ・ファームウェアアップデートは PHN-Manager を使用します。 弊社 Web サイトより、PHN-Manager をダウンロードし、パソコンにインストールしてください。 また、PHN-Manager 取扱説明書もダウンロードし、よくお読みのうえアップデートをおこなってください。

URL: http://www.patlite.jp/product/phn_d88.html/

・ファームウェア更新時、PHN-D88 の IP アドレス、サブネットマスクは初期値になりますので、PHN-D88 と接続できるように、パソコンの IP アドレスとサブネットマスクを変更してください。

IP アドレスは 10.***.*** 、サブネットマスクは 255.0.0.0。***の部分は PHN-D88 と重ならないように設定してください。

- ・書換えは、BOOT プログラム、ROMW プログラム、ファームウェアの順におこなってください。順番が異なると正常に動作しなくなる恐れがあります。
- ・データ転送中は絶対に、本体の電源を切らないでください。また、LAN ケーブルも外さないようにしてください。正常に動作しなくなる恐れがあります。



2. PHN-MANAGER 設定

PHN-Manager のショートカットを作成します。

◆2-1 ショートカットを作成したい場所で右クリックし、「新規作成」・「ショートカット」を選択します。



◆2-2 ショートカット設定ダイアログが表示されますので、参照ボタンを押して PHN-Manager.exe を選択します。


(デフォルトのインストール先は、C:\Program Files\PHNManager\PHNManager.exe)






◆2-3 PHN-Manager のパスが表示されますので、その末尾に"1" (スペース 1) を入力してください。


*パスが""ダブルクォーテーションで囲まれている場合。



*パスが" "ダブルクォーテーションで囲まれていない場合。



◆2-4 最後にショートカット名(任意)を設定し、完了ボタンを押して終了します。



ショートカット **アドル** PHNManager...



3. BOOT プログラム書換え手順

BOOT プログラムの書換え手順について記載します。まず BOOT プログラムを書込むためのソフト (BROMW_118.mot) を書込み、その後 BOOT プログラム (BOOT_118.mot) を書込みます。文中の(数字) は 7ページの図に対応しています。

参照: PHN-MANAGER 取扱説明書 3.3.3 ファームウェア書換え

- ◆3-1 BOOT プログラム書込みソフトの書込み手順
- 1) 本体のロータリースイッチを8番にし、電源を投入してください。
- 2) 2.PHN Manager設定で作成したショートカットからPHN Managerを起動させてください。
- 3) PHN Manager の編集から "ファームウェア書換え" (①) を選択すると、ユニットの情報が表示されます。何も表示されなければ、 "ユニット一覧取得" ボタン (②) をクリックして表示させてください。

* "ユニット一覧取得"ボタンを押しても表示されない場合、パソコンの IP アドレスが正しく設定されていない可能性があります。パソコンの IP アドレス・サブネットマスクをご確認ください。

- 4) プログラムを書込むユニット(③) を選択してから、"ファームウェア書換え"ボタン(④) をクリックしてください。
- 5) ファームウェア書込みダイアログが表示されます。 "ファイル" ボタン (⑤) をクリックし、BOOT プログラム書込み用ソフト "BROMW_118.mot"を選択してから、 "書込み実行" ボタン (⑥) をクリックします。
- 6) "書込みが終了しました"(⑦)と表示されれば書込み完了です。"終了"ボタン(⑧)をクリックしてください。
- ◆3-2 BOOT プログラムの書込み手順
- 1) 本体のロータリースイッチを 0 番にし、電源を投入してください。
- 2) PHN Manager の編集から "ファームウェア書換え" (①) を選択すると、ユニットの情報が表示されます。何も表示されなければ、 "ユニット一覧取得" ボタン (②) をクリックして表示させてください。
- 3) プログラムを書込むユニット(③) を選択してから、"ファームウェア書換え"ボタン(④) をクリックしてください。
- 4) ファームウェア書込みダイアログが表示されます。 "ファイル" ボタン (⑤) をクリックし、BOOT プログラム "BOOT_118.mot" を選択してから、 "書込み実行" ボタン (⑥) をクリックします。
- 5) "書込みが終了しました。"(⑦)と表示されれば書込み完了です。"終了"ボタン(⑧)をクリックしてください。

PATLITE

4. ROMW プログラム書換え手順

ROMW プログラムの書換え手順について記載します。まず ROMW プログラムを書込むためのソフト (RROMW_118.mot) を書込み、その後 BOOT プログラム (ROMW_118.mot) を書込みます。


- ◆4-1 ROMW プログラム書込みソフトの書込み手順
- 1) 本体のロータリースイッチを8番にし、電源を投入してください。
- 2) 2.PHN Manager設定で作成したショートカットからPHN Managerを起動させてください。
- 3) PHN Manager の編集から "ファームウェア書換え" (①) を選択すると、ユニットの情報が表示されます。何も表示されなければ、 "ユニット一覧取得" ボタン (②) をクリックして表示させてください。
- 4) プログラムを書込むユニット(③) を選択してから、"ファームウェア書換え"ボタン(④) をクリックしてください。
- 5) ファームウェア書込みダイアログが表示されます。 "ファイル" ボタン (⑤) をクリックし、ROMW プログラム書 込み用ソフト "RROMW_118.mot" を選択してから、 "書込み実行" ボタン (⑥) をクリックします。
- 6) "書込みが終了しました。"(⑦)と表示されれば書込み完了です。"終了"ボタン(⑧)をクリックしてください。
- **◆4-2 ROMW** プログラムの書込み手順
- 1) 本体のロータリースイッチを 0 番にし、電源を投入してください。
- 2) PHN Manager の編集から"ファームウェア書換え"(①) を選択すると、ユニットの情報が表示されます。何も表示されなければ、 "ユニット一覧取得ボタン"(②) をクリックして表示させてください。
- 3) プログラムを書込むユニット(③) を選択してから、"ファームウェア書換え"ボタン(④) をクリックしてください。
- 4) ファームウェア書込みダイアログが表示されます。 "ファイル" ボタン(⑤)をクリックし、ROMW プログラム "ROMW_118.mot "を選択してから、 "書込み実行" ボタン(⑥)をクリックします。
- 5) "書込みが終了しました。"(⑦)と表示されれば書込み完了です。"終了"ボタン(⑧)をクリックしてください。



5. ファームウェア書換え手順

ファームウェアの書換え手順について記載します。

- ◆5-1 ファームウェア書込み手順
 - 1) 本体のロータリースイッチを8番にし、電源を投入してください。
 - 2) 2.PHN Manager設定で作成したショートカットからPHN Managerを起動させてください。
 - 3) PHN Manager の編集から "ファームウェア書換え" (①) を選択すると、ユニットの情報が表示されます。何も表示されなければ、 "ユニット一覧取得" ボタン (②) をクリックして表示させてください。
 - 4) プログラムを書込むユニット(③) を選択してから、"ファームウェア書換え"ボタン(④) をクリックしてください。
 - 5) ファームウェア書込みダイアログが表示されます。 "ファイル" ボタン (⑤) をクリックし、ファームウェア "D88_118.mot" を選択してから、 "書込み実行" ボタン (⑥) をクリックします。
 - 6) "書込みが終了しました。"(⑦)と表示されれば書込み完了です。"終了"ボタン(⑧)をクリックしてください。
 - 7) 本体のロータリースイッチを7番にし、電源を投入して初期化を行ってください。





PATLITE